

2020

双镀膜组件清洗操作方法

How to clean dual-coating glass module

组件工程技术中心

日期：2020.12.28

天赋能源 合而为一
Power Beyond Solar

➤ 组件清理工具 Tools



无尘手套
Glove

无尘布
Dustless
cloth

无尘纸
Dustless
paper

无水乙醇
Alcohol

清水
Water

➤ 组件脏污问题点 Issues



手指印
Fingerprint



油污
Oil stains



EVA脏污
EVA stains

组件脏污清洗——第一步（无水乙醇）

Step1: use alcohol



佩戴手套

在洁净无尘布
或无尘纸上喷
适量无水乙醇

擦拭面积不超
脏污面积10%

组件脏污清洗——第二步（清水）

Step2: after clean it using alcohol 1min later, use water to clean again.



玻璃表面无
水乙醇挥发
1min

在无尘布或无
尘纸上喷适量
清水

擦拭面积不超
脏污面积10%

组件脏污清洗——第三步

Step3: use dry cloth to clean again.



玻璃表面清水
未完全挥发



使用洁净干无尘
布或无尘纸擦拭



擦拭干净

备注：组件玻璃表面水珠未充分挥发前，使用洁净干无尘布或无尘纸将清洗区域表面水珠吸湿干净，保证玻璃表面无水痕。

非常感谢

